



# FASHION



POLIURETANO



150 - 160°C



SACAR EN  
FRÍO



Cuchilla Flex 45°  
PRESIÓN MEDIA



50 - 170µm



15 - 20  
SEGUNDOS

## DESCRIPCIÓN

### UTILIZACIÓN

1. Cortar el producto al revés con una cuchilla de flock
2. Quitar el exceso de material.
3. Prensar el diseño sobre el textil con el soporte de poliéster, protegiéndolo con un papel de silicona a 150 - 160°C / 15-20 segundos – presión media.
4. Recoger el soporte cuando frío.

ESPEURA:  Poliuretano 50 - 170 micras

SOPORTE: Poliéster adhesivo transparente.



### APROPIADO PARA

Algodón ● Poliéster ● Acrílico y fibras similares.

### PRECAUCIONES

- Siempre seguir las instrucciones indicadas en las prendas.
- Esperar 24 horas antes de lavar el tejido prensado
- Planchado: al revés

### LIMPIEZA

- Máximo 60° C
- Al revés
- Sin productos de limpieza que sean agresivos
- Secadora : Si
- Limpieza en seco : Si

### ALMACENAJE

- Un año máximo
- En un ambiente seco (15-30° C)
- Protegido de la luz
- Verticalmente

**Chemica**  
Heat transfers for textiles

RECOMENDACIONES: Siempre recomendamos hacer pruebas antes de cualquiera producción en seria.