



UPPERFLOK


FLOCK DE
VISCOSA


160°C


SACAR EN
FRÍO


Cuchilla Flock 60°
PRESIÓN MEDIA


300 μm


15 - 20
SEGUNDOS

DESCRIPCIÓN

UTILIZACIÓN

1. Cortar el producto al revés con cuchilla una estándar de flock.
2. Quitar el exceso de material.
3. Prensar el diseño sobre el textil con su soporte de poliéster, protegiéndolo con un papel de silicón, a 160°C - 15-20 segundos - presión media.
4. Recoger el soporte cuando frío.

ESPECURA:  Flock de viscosa 300 μm

SOPORTE: Poliéster auto-adhesivo transparente



APROPIADO PARA

Algodón ● Poliéster ● Acrílico y fibras similares.

PRECAUCIONES

- Siempre seguir las instrucciones indicadas en las prendas.
- Esperar 24 horas antes de lavar el tejido prensado
- Planchado: al revés

LIMPIEZA

- Máximo 90° C
- Al revés
- Sin productos de limpieza que sean agresivos
- Secadora : SI
- Limpieza en seco :SI

ALMACENAJE

- Un año máximo
- En un ambiente seco (15-30° C)
- Protegido de la luz
- Verticalmente

 **Chemica**
Heat transfers for textiles